



ONDERHOUD EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

ONDERHOUD

De achterwand is eenvoudig te onderhouden. Naast de dagelijkse reiniging met een sopje en doekje, adviseren wij een wekelijkse reiniging met de Bokmerk wandcleanser. Hiermee wordt voorkomen dat vetten na verloop van tijd de wand verzadigen en vlekken veroorzaken. Laat vetten of voedingsmiddelen niet onnodig lang op de wand zitten; dit kan hardnekkige vlekken achterlaten.

SCHOONMAAKSET

Bokmerk adviseert de wandcleanser set mee te bestellen met de achterwand. Nabestellen kan via www.bokmerk.nl

De Bokmerk wandcleanser set bestaat uit:

- Een handige sprayflacon
- 750ml Bokmerk wandcleander
- 2 Bokmerk Micro Smart microvezeldoekjes
- Milieuvriendelijke Evolon®- microvezeltechnologie
- Gebruik- en onderhoudsvoorschriften



GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Pas op met hete voorwerpen, hoewel de achterwand hittebestendig is tot ca. 160°C, moet hete voorwerpen de achterwand niet direct raken. Pas op met "stoom" van kokend water als deze langer dan 5 minuten op één plek tegen de wand staat gericht, dan kan dit een witte vlek op de achterwand veroorzaken. De afstand tussen hete voorwerpen op de kookplaat en achterwand moet minimaal 2,5 cm bedragen.

Vermijd contact met scherpe voorwerpen. De achterwand is kras- en slagvast. Dit betekent echter niet onverwoestbaar. Wanneer een scherp of puntig voorwerp met druk over het paneel verplaatst wordt, kunnen krassen ontstaan, deze vallen niet onder de garantie.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen waar weekmakers in zitten zoals sticker oplosmiddel en/of thinner, deze kunnen de wand beschadigen. Gebruik geen schuurmiddelen en/of schuursponsjes (Cif, staalwol of pannensponzen), schurende middelen kunnen krassen veroorzaken die niet meer weg te werken zijn.

Beschadigingen die ontstaan als gevolg van één van bovenstaande situaties vallen buiten de garantie en kunnen geen reden zijn voor reclamatie.