

MONTAGEHANDLEIDING

Zorg ervoor dat de montagewerkzaamheden onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd. Houd de panelen bij het uitpakken en dragen verticaal, nooit plat! Dit om eventuele knikken van het paneel te voorkomen.

1. CONTROLEER

Controleer vóór de montage alle Bokmerk panelen op kleur, maatvoering en beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaatst u het paneel (deel) dan niet. De garantie op krassen en beschadigingen vervalt na verwijderen van de ophangogen en/of in geval van montage en bewerkingen. Neem direct contact op met de leverancier.

2. VERWIJDER OPHANGOOGJES

Er is altijd één zijde (meestal onderzijde) van een paneel dat een aantal ophangoogjes heeft bij levering. Deze puntjes dienen vóór het plaatsen vlak gevijld te worden.

3. MAAK WERKBLAD LEEG

Maak werkblad leeg en verwijder obstakels t.b.v. plaatsing zoals kookplaat, kraan, verlichting etc.. Zet de achterwand(en) zonder lijm los tegen een stofvrije muur ter controle van de maatvoering.

4. ZAAG PANEEL MOGELIJK OP MAAT

Dit kan met behulp van een Festool inval-cirkelzaag met aluminiumgeleider/liniaal en zaagblad voor aluminium. Zaagsnede aan een niet-zichtzijde. Na het zagen is de kern van het aluminium zichtbaar.

5. UITSPARINGEN

Boor uitsparingen van Ø70 mm voor de WCD in de achterwand met een gatenzaagfrees met centreerboor. Leg het Bokmerk paneel plat op een schuimmat van 3 cm dik (te verkrijgen bij de bouwmarkt). Boor op het hart van de WCD aan de voorzijde met 4 mm een gat, draai het paneel om en boor vanaf de achterkant verder. Sanitair wanden bij voorkeur achteraf geen gaten boren.

6. BRENG SILICONENKIT AAN

Breng in de naad van werkblad/muur over de volledige lengte zuurvrije (transparante) siliconenkit aan. Deze kit zorgt ervoor dat er een waterdichte afsluiting tussen het werkblad en de achterwand ontstaat. Gebruik altijd uitsluitend zuurvrije siliconenkit voor het afdichten van de wand. De keuken-achterwand wordt rechtstreeks op het aanrechtblad gemonteerd.

7. LIJM DE MUUR

Lijm de muur in met de hittebestendige Bokmerk HiTec lijm (horizontale strepen van maximaal een meter, met zo nu en dan een opening/tussenruimte voor het ontsnappen van de lucht). Zet aan de onderzijde bij de gaskookplaat nog een extra streep.

8. DRUK HET PANEEL GOED AAN

Druk het paneel goed aan en verwijder direct eventuele siliconenresten (strak afmessen) voor een waterdichte afsluiting zonder zichtbare kitrand! Hoeken worden doorgaans niet afgekit. Als de muur zo scheefloopt dat er een naad ontstaat tussen beiden panelen dan is afkitten met kleurkit wel noodzakelijk.

9. ATTENTIEPUNTEN

Wrijf de eerste 24 uur niet over de kitnaden om de gebruikte kit te laten drogen.

Bokmerk panelen zijn elektrisch geleidend. Wees daarop attent bij de montage van de wandcontactdozen (haal daarom voor de zekerheid de stroom eraf)

